

POWER ADE ブレーカ自動投入(遮断)装置

雷サージを検出して、ブレーカを自動再投入します



こんなところに

- 携帯電話アンテナ基地局
- 防災無線基地局
- 信号機、交通情報板、道路標識
- CATV、放送中継基地局
- 監視カメラ用電源
- その他無人の設備

※注 意

- ・本製品は、デップSWの設定により、ブレーカがトリップすると自動再投入する場合がありますので、ブレーカが再投入して災害が予想される電気設備には、使用しないでください。
- ・雷サージ検出の場合、負荷側の異常によるトリップは、手動リセットが必要です。
- ・本装置は、国内向け仕様になっております。海外では、ご使用できません。

